



# CLEANER

## DETERGENTE PER PVC (RIGIDO), PVC-C E ABS



### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Almeno 36 mesi, per imballaggi chiusi, stoccati a temperature comprese tra +5°C e +25°C. Chiudere attentamente il contenitore dopo l'uso e conservarlo in un luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

La durata di stoccaggio è limitata dopo l'apertura.

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Detergente per PVC (rigido), PVC-C e ABS.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Per la pulizia e lo sgrassaggio di tubi, manicotti e raccordi in PVC (rigido), PVC-C e ABS. Adatto anche per eliminare residui di colla non induriti e per la pulizia di pennelli e utensili.

Non indicato per diluente per adesivi per PVC, PVC-C e ABS.

### PROPRIETÀ

- Universale
- Elevate proprietà detergenti

### APPLICAZIONI

**Resa:** Indicazione del numero di incollaggi per 1L:

#### Modalità di utilizzo:

1. Applicare con un panno.
2. Pulire e sgrassare le superfici.
3. Rimuovere eventuale condensa con un panno privo di lanugine e lasciare asciugare bene. Chiudere immediatamente il contenitore dopo l'utilizzo.

### SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica:	Miscela di solventi
Colore:	Incolore
Densità ca.:	0.82 g/cm <sup>3</sup>
Punto di infiammabilità:	K1 (<21°C)
Viscosità:	Liquido
Viscosità ca.:	1 mPa·s

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.